

# MAT-LOCK

## BÅTMOTORLÅS

Avsett för motorer över 40 Hk

- A. NSC 7001 - Låshus
- B. NSC 7010 - Bult
- C. NSC 7002 - Motorbricka
- D. NSC 7008 - Låsmutter
- E. NSC 7004 - Nycklar med tag
- F. NSC 7005 - Skyddsplugg
- G. NSC 7009 - Borrskydd
- H. NSC 7003 - Akterbricka



Svensk konstruktion  
och design  
Pat. Pend.

## Montering av båtmotorlåset SCREWLOCK LÅSKLASS 4

SCREWLOCK monteras på insidan i motorbrunnen. Om det finns hinder i form av hydraulstyrning eller liknande, rekommenderar vi i stället "RIGLOCK LÅSKLASS 4", som monteras på utsidan på motorfästet.

1. Montering sker från utsidan och in i motorbrunnen, montera **Motorbrickan 7002** på **Bulten 7010**, och där efter **Borrskyddet 7009**, välj det hål som passar bäst, knacka bulten genom motorfästet och akterspegeln. Var noga med att bulten sticker ut minst 20 mm och max 35 mm.
2. Montera **Akterbrickan 7003**, skruva på **Låsmutter 7008**, använd fast nyckel 18 mm och dra åt, vid behov använd en insexnyckel 5 mm som passa i ändan på bulten som mothåll, drag åt rejält.
3. Montera **Låshuset 7001** på låsmuttern. Se till att det passar in i akterbrickan, läs genom att vrida nyckeln moturs, nyckeln går ej att ta ut om det ej är riktigt låst.
4. Glöm ej att skydda nyckelhål och O-ringar med fett.
5. Tryck i **Skyddspluggen 7005**.

**Lycka till med ert nya motorlås. Monterat av** .....

M A TRADING AB fräntar sig allt ansvar för incidenter som uppstått på grund av felmonterat lås med tillbehör.



POSTADRESS  
M A TRADING AB  
Box 10104  
S 434 22 Kungsbacka  
SWEDEN

E-MAIL  
info@matrading.se

WEB  
matrading.se



SSF 026 utgåva 2  
RISE Certifiering  
Screw-Lock KL 4  
SC1256-17

2021-08-18 UTGÅVA C